

豊富なカラーバリエーションで住宅外観を鮮やかに彩る宅配ボックス。

□ポストモα (宅配ボックス取付用機能ポール本体) 納まり(右勝手)



B7:カームブラック



H2:プラチナステン



VE:レッド



VG:オレンジ



YW:ホワイト

※レッド、オレンジ、ホワイトの場合、「ポストモα」の上枠、柱色はプラチナステンとなります。

LED照明内蔵

ネームプレートを明るく照らします。
(消費電力1.8W)



■不在時も宅配ボックスが荷物を受取ります！

時間を気にせず
お出かけ




共働きで不在でも
ネットショッピング
受取OK



前入れ・前出しボックス



扉の裏に受領印入れが付いています。
(印鑑は別途市販品をご購入ください)



印鑑は直径2cm以下の
ものをご使用ください。
推奨:シヤチハタ製ネーム9相当品
(インク付捺印スタンプ)

カールコード取付穴
カールコードをご使用
いただける取付穴を
ご用意しています。
(カールコードは別途市販品を
ご購入ください)

宅配ボックス操作方法

◆投函方法

1. ハンドルの上の表示が「受取可」になっていることを確認し、ハンドルを引いて扉を開けます。「使用中」の場合は、荷受けできません。
2. 荷物を入れます。箱の大きさによっては入らない場合がありますので無理やり入れないでください。
3. 扉の裏側にある受領印を捺印し、扉を閉めます。(受領印は、別途市販品をご購入ください)



※ハンドルを回してからシリンダー操作をしないと、施錠されませんのでご注意ください。

◆取り出し方法

1. 「使用中」になっていることを確認します。
2. 鍵を右に回して解錠します。
※鍵を抜く際は鍵を左に回し元の位置に戻せば抜くことができます。
3. ハンドルを90° 上方向に回してください。ハンドルを回すと表示が「使用中」から「受取可」に変わります。回したハンドルが横向きになりましたら、扉を開いてください。
4. 扉を開け、荷物を取出します。
5. 扉を閉めます。
※シリンダーを押して施錠はしないでください。施錠すると、次の宅配物投函ができなくなります。
6. 「受取可」の表示になっているかを確認してください。
※「使用中」の場合、ハンドルが横向きになるように回して「受取可」の表示にしてください。



※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。